5011569 ver.02 2-01 C10-017

⁰⁻⁰¹⁷ HDS-PXU2シリーズ **BUFFALO**

はじめにお読みください

本紙は、本製品のセットアップ手順を説明しています。



注意

本製品の紛失・盗難・横領・詐取等により、第三者に個人情報が漏えいする恐れがあります。個人情報が第三者に漏えいしたために損害が生じた場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

●パスワードは厳重に管理してください

暗号化機能を有効にした場合、パスワードを忘れると、本製品に保存したデータは一切取り出せません。また、パスワードが第三者に知られた場合、本製品内のデータを取り出される恐れがあります。

パッケージ内容

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。なお、製品形状はイラストと異なる場合があります。

電源ON時: 点灯 アクセス: 点滅 電源OFF時: 消灯 ロックランプ(白) パスワード入力前: ゆるやかに点滅 パスワード入力後: 点灯 電源OFF時: 消灯 USBケーブル **USBコネクターを収納します。 USBケーブル使用時は、ここから引き出してください。

▲注意 本製品に物を立てかけないでください。 転倒して故障する恐れがあります。

> 本製品の上や周りに物を置かないでください。 熱がこもると故障の原因となります。

☑はじめにお読みください(本紙)......

※本製品を梱包している箱には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた約款が印刷されています。本製品の修理をご依頼頂く場合に必要となりま


すので、大切に保管してください。 ※別紙で追加情報が添付されている場合は、必ず参照してください。

本製品の特長

●本製品に保存したデータは、パスワードで保護

※USBケーブルは、本製品に装着されています。

本製品を接続すると、「
MANAGE_DRV」が認識されます。MANAGE_DRV は認証用のドライブで、本製品のパスワード認証に使用します(データの保存はできません)。パスワード認証を行うと、通常のハードディスクと同様にデータの移動、コピー、削除などを行える「
USER_DRV」が認識されます。パスワード認証しないと
USER_DRV は見えませんので、他の人に閲覧、削除、編集されることを防止できます。



●暗号化機能を搭載

本製品は、暗号化機能を搭載したハードディスクです。本製品に保存するデータは、特別な操作をすることなく自動的に暗号化後に保存されます。



70 /t's

U

パソコンに接続する

パソコンの電源をONにしてWindowsを起動し、USBケーブルでパソコンと本製品を接続します。



本製品のポケットから、USBケーブルを矢印の方向に引き出します。

MUSBケーブルは、出荷時に本製品に装着されています。



パワー・アクセスランプが点灯しない場合は、USB ケーブルが正しく接続されているかを確認してください(本製品をパソコンに接続してからランプが点灯するまで、20 秒程度かかることがあります)。

(Ry

+

パスワードを設定する

本製品のパスワードを設定します。

ep.2

[コンピュータ(マイコンピュータ)]内の[MANAGE_DRV]をダブルクリックします。

2

「Password.exe」をダブルクリックします。



※ヒントを入力すると、パスワード認証画面でヒントが表示されます。 ヒントを表示させたい場合に入力してください(ヒントを入力しなくてもパスワードを設定できます)。

以上で本製品のセットアップは完了です。

₩ メ モ

4GB 以上の大容量ファイルを保存する方へ

画面で見るマニュアルを参照して、本製品を NTFS 形式でフォーマットしてください。出荷時状態は、FAT32 形式で初期化されているため、1 ファイル 4GB 以上のファイルは保存できません (FAT32 形式の仕様です)。NTFS 形式で初期化すると、4GB 以上のファイルも保存できるようになります。

※フォーマット手順は、画面で見るマニュアル「フォーマット/メンテナンスガイド」をご参照ください。

パスワード認証方法

本製品を使用するには、パスワード認証が必要です。以下の手順でパスワード 認証してお使いください。

本製品をパソコンに接続します。

2 [コンピュータ (マイコンピュータ)] 内の [MANAGE_DRV] をダブルクリックします。

3 [™] 「Password.exe」をダブルクリックします。

以上でパスワード認証は完了です。

「USER_DRV」が認識されます。USER_DRV は、通常のハードディスクと同じようにデータの移動、コピー、削除などを行えます。

愛メモ

AutoRun 機能のご案内

AutoRun 機能を使用すると、本製品をパソコンに接続した時に自動でパスワード認証画面を表示させることができます。 AutoRun 機能は、裏面をご覧ください。

パスワードの変更

パスワードを変更する場合は、以下の手順で行ってください。

本製品をパソコンに接続します。

2 [コンピュータ (マイコンピュータ)]内の [MANAGE_DRV] をダブルクリックします。

3 Password.exe」をダブルクリックします。

4. (パスワード変更]をクリックします。

※ヒントを入力すると、パスワード認証画面で入力したヒントが表示されます。ヒントを表示させたい場合に、入力してください(ヒントを入力しなくてもパスワードを設定できます)。

以上でパスワードの変更は完了です。

AutoRun機能について

本製品には、パソコンに接続したときに自動でパスワード認証画面を表示させる 「AutoRun 機能」があります。AutoRun 機能を有効にするには、以下の手順でパ ソコンに AutoRun 機能をインストールしてください。

※AutoRun 機能を有効にしたいパソコン全てにインストールしてください。イ ンストールしていないパソコンでは、AutoRun 機能は動作しません。

本製品をパソコンに接続します。

※パスワード認証の画面が表示されたら、既に AutoRun 機能が有効に なっています。

② コンピュータ(マイコンピュータ)にある「MANAGE_DRV」(**◎**) をダブルクリックします。

「Password.exe」() をダブルクリックします。

4 ー[オプション]をクリックし OK ます。 キャンセル パスワード変更 オプション



以降は、画面の指示に従ってインストールしてください。 インストールが完了すると、タスクトレイにアイコン(🚮)が追加さ れ、AutoRun 機能が有効になります。

※タスクトレイのアイコン(🌑) を右クリックすると、AutoRun 機 能の設定やアンインストールが行えます。

取り外しかた

パソコンの電源がOFFのとき

そのままパソコンから本製品を取り外してください。

パソコンの電源がONのとき

使用しているOSによって、取り外しかたが異なります。次の手順で取り外して ください。

▲注意 手順を守らないで取り外すと、本製品や記録されたデータが破損する 恐れがあります。

🚺 タスクトレイのアイコン(🥡 または 🍒)をクリックします。

2 「USB 大容量記憶装置(デバイス)」をクリックします。 **一** クリックします。

USB 大容量記憶装置 - ドライブ (F:, G:) を安全に取り外します

以降は、画面の指示に従って本製品を取り外します。

※上記の手順で取り外せない場合は、パソコンの電源をOFFにしてから 本製品を取り外してください。

初期化するときは?

本製品を初期化して、出荷時状態に戻すことができます。初期化するときは、 パスワード認証画面から[オプション]→[完全初期化]の順にクリックしてくださ

※本製品に保存されているデータは、全て消去されます。必要なデータがある 場合は、初期化する前にパソコンなどへデータを移動してください。

画面で見るマニュアルについて 🖾

画面で見るマニュアルには、使用上の注意やフォーマット手順など、本紙に記載 されていないことが記載されています。本紙とあわせて必ずお読みください。画 面で見るマニュアルは、以下の手順で表示できます。

※付属ソフトウェアの概要やインストール手順は、「ユーザーズマニュアル」をご 覧ください。ソフトウェアの使いかたは、各ソフトウェアのマニュアルをご覧 ください。各マニュアルは、以下の手順で表示できます。

▲製品をパソコンに接続します。

- ※パスワード認証の画面が表示された場合は、[キャンセル]をクリック して画面を閉じてください。
- ※Windows 7/Vista の場合、自動再生の画面が表示されたら、画面右上の [×]をクリックして画面を閉じてください。
- 🌘 コンピュータ(マイコンピュータ)にある「MANAGE DRV」(🚳) をダブルクリックします。
- 「BUFFALO」フォルダーをダブルクリックします。

🊺 「DriveNavi.exe」 (💓) をダブルクリックします。

ドライブナビゲーターが起動します。

※Windows 7 の場合、「次のプログラムにこのコンピューターへの変更 を許可しますか?」と表示されたら、[はい]をクリックしてください。 ※Windows Vista の場合、「プログラムを続行するにはあなたの許可が 必要です」と表示されたら、[続行]をクリックしてください。



[マニュアルを読む]をクリックし ます。

表示したいマニュアルを選択し、[閲覧する]をクリックします。 以上で、画面で見るマニュアルが表示されます。

※画面で見るマニュアル(PDF ファイル)を読むには、Adobe Reader が インストールされている必要があります。Adobe Reader は、60の画 面からインストールできます。

※Adobe Reader の使いかたは、ヘルプを参照してください。

※画面上で見づらいときは、紙に印刷してお読みください。

●本製品を使用した後は、必ずパソコンから取り外してくだ。



本製品の USER DRV は、パソコンから取り外したときに ロックされます。パソコンから取り外さずに、パソコンを再 起動したり、ユーザー切り替えを行っても、ロックがかから ないことがあります。

●本製品が認識されない場合は、USB ケーブルが正しく接 続されているか確認してください。

ハードディスクの破棄・譲渡・交換・修理時の注意

「削除」や「フォーマット」したハードディスク上のデータは、完全には消去されていません。お客様が、 廃棄・譲渡・交換・修理等を行う際に、ハードディスク上の重要なデータが流出するというトラブ ルを回避するためには、ハードディスクに記録された全データを、お客様の責任において消去する ことが非常に重要となります。

ここが すれた 重义 にゅうる 3.0 。 万一、お客様の個人データが漏洩しトラブルが発生したとしましても、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

よすのとめらかもめとすがください。 以下のような市販のソフトウェアを用いてデータを完全に消去するか、専門業者に完全消去作業を依 頼することをおすすめします。

Acronis DriveCleanser(Acronis 社製 販売会社ラネクシー) 内蔵・外付ハードディスク用

詳しくは、http://buffalo.jp/support_s/hddata.html をご覧ください。

※ソフトウェアを削除することなくハードディスクやパソコンを譲渡すると、ソフトウェアライセ ンス使用許諾契約違反になることがありますので、ご注意ください。

本製品について

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

受信障害について

プログランス プジオやテレビジョン受信機(以下、テレビ)などの画面に発生するチラツキ、ゆがみがこの商品に よる影響と思われましたら、この商品の電源をいったん切ってください。電源を切ることにより、ラ やテレビなどが正常に回復するようでしたら、以後は次の方法を組み合わせて受信障害を防止し

- ・本機と、ラジオやテレビ双方の向きを変えてみる
- ・本機と、ラジオやテレビ双方の距離を離してみる
- ・この商品とラジオやテレビ双方の電源を別系統のものに変えてみる

安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために ですていただきたい事項を記載しました。 正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、

本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事 項も記載されています。

パソコンの故障/トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製 品の故障/トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

使用している表示と絵記号の意味

絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らない

この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考 **注意** えられる内容を示しています。

△ ◇ ● の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。

警告・注意を促す内容を示します。 (例: 🖍 感電注意)

してはいけない事項(禁止事項)を示します。(例: ₹ 分解禁止) しなければならない行為を示します。(例:6~プラグをコンセントから抜く)

■ <u>∧</u> 警告 |

禁止

1

禁止

濡れた手で本製品に触れないでくだ

電源ケーブルがコンセントに接続されて いるときは、感電の原因となります。ま た、コンセントに接続されていなくても、 本製品の故障の原因となります。

煙が出たり変な臭いや音がしたら、す

ぐにパソコン及び周辺機器の電源スイッチを OFF にし、コンセントから

そのまま使用を続けると、ショートして 火災になったり、感電する恐れがありま す。弊社サポートセンターまたは、お買い 求めの販売店にご相談ください。

風呂場など、水分や湿気が多い場所で は、本製品を使用しないでください。

本製品に液体をかけたり、異物を内部

に入れたりしないでください。液体や 異物が内部に入ってしまったら、すぐ

にコンセントから電源プラグを抜いて

そのまま使用を続けると、ショートして 火災になったり、感電する恐れがありま す。弊社サポートセンターまたは、お買い 求めの販売店にご相談ください。

LISB ケーブルは 木製品付屋のものま

たは弊社製のものをご使用ください。

本製品付属または弊社製以外のUSBケ-

イスないで、 で使用になると、電圧の端子や極 性が異なることがあるため、発煙、発火の 恐れがあります。本製品の故障の原因と

小さなお子様が電気製品を使用する場

合には、本製品の取り扱い方法を理解 した大人の監視、指導のもとで行うよ

次の場所には設置しないでください。

感雷、火災の原因となったり、製品や

パソコンに悪影響を及ぼすことがあ

強い磁界、静電気が発生するところ 温度、湿度がパソコンのマニュアルが定 めた使用環境を超える、または結露する

うにしてください。

ります。

ところ ・ほこりの多いところ

水場での 使用禁止 かります。

ください。

グを抜く 電源プラグを抜いてください。

本製品を取り付け、使用する際は、必ず 0 パソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが提示する警告や注意指示に従っ 強制 てください。

本製品の分解・改造・修理を自分でし ないでください。 分解禁止

火災・咸雷・故障の恐れがあります。また本 製品のシールやカバーを取り外した場合、 修理をお断りすることがあります。

AC100V(50/60Hz) 以外のコンセントには、絶対に電源プラグを差し込ま ないでください。

海外などで異なる電圧で使用すると、 ショートしたり、発煙、火災の恐れがあり ます。

電源プラグは、コンセントに完全に差 し込んでください。

差し込みが不完全なまま使用すると、 ショートや発熱の原因となり、火災や感電 ショートや 年黙の原 の恐れがあります。

雷源ケーブルを傷つけたり、加丁、加 熱、修復しないでください。

- 設置時に、電源ケーブルを壁やラック (棚)などの間にはさみ込んだりしない
- でください。 重いものをのせたり、引っ張ったりしな 熱器具を近付けたり、加熱しないでくだ
- さい。 電源ケーブルを抜くときは、必ずプラグ
- 電源ケーブルを扱いてください。 を持って大飲いてください。 極端に折り曲げないでください。 電源ケーブルを接続したまま、機器を移動しないでください。
- 万一、電源ケーブルが傷んだら、弊社サ ボートセンターまたは、お買い上げの販売 店にご相談ください。

電気製品の内部やケーブル、コネク ター類に小さなお子様の手が届かない ように機器を配置してください。

さわってけがをする恐れがあります。

⚠ 注意 ■

ハードディスク、MO、フロッピーディ スクドライブなどのデータ格納機器 へのアクセス中は、パソコンや機器の 電源を OFF にしたり、リセットした りしないでください。

バックアップ作成を怠ったために、データを消失、破損する恐れがあります。 バックアップ作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任 を負いかねますのであらかじめご了承く ださい。 データを消失、破損する恐れがあります。

静電気による破損を防ぐため、本製品 に触れる前に、身近な金属(ドアノフ アルミサッシなど)に手を触れて、身体 の静電気を取り除いてください。

人体などからの静電気は、本製品を破損、 またはデータを消失、破損させるおそれ があります。

本製品を落としたり、強い衝撃を与え たりしないでください。 本製品は精密機器ですので、衝撃を与え

ないように慎重に取り扱ってください。 本製品の故障の原因となります。

パソコンおよび周辺機器の取り扱い は、各マニュアルをよく読んで、各メ-0 強制 カーの定める手順に従ってください。

本製品の取り付け、取り外しや、ソフト ウェアをインストールするときなど、お使いのパソコン環境を少しでも変更 するときは、変更前に必ずパソコン内 (ハードディスク等)のすべてのデータ を MO ディスク、フロッピーディスク 等にバックアップしてください。

いたパップリングにない。 誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。 バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任 を負いかねますのであらかじめご了承く ださい

各接続コネクターのチリやほこり等は、 取りのぞいてください。また、各接続コネクターには手を触れないでください。 故障の原因となります。

本製品の上に物を置かないでください。 傷がついたり、故障の原因となります。 禁止

0 涌風口をふさいだり、他の機器と密着さ せないでください。 禁止 お暗の原因となります。

本製品内部からの放熱により製品が少 し熱くなりますが、異常ではありませ ん。熱がこもると故障の原因となりま すので、製品使用中は布などかぶせな いようにしてください。

ハードディスク内のデータは、必ず他の メディア(フロッピーディスク、MO ディスク等)にバックアップしてください。

とくに 修復 面現できない重要なデータ は、オリジナルの更新前、更新後と、常に二重のパックアップを作成されることをおすすめします。次のような場合に、データが消失、破損する恐れがあります。

誤った使い方をしたとき 静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき

| 肝电スド电スドランコスツルショミスアにこと ・故障、修理などのとき ・パソコンの電源スイッチを OFF にした 直後に、すぐに電源スイッチを ON にし

天災による被害を受けたとき

上記の場合に限らずパックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

シンナーやベンジン等の有機溶剤で、 本製品を拭かないでください。

本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼってなる。 から拭き取ってください。

アクセスランプが点滅している間は、電 源スイッチを OFF にしたり、システム

をリセットしたりしないでください。 本製品を廃棄するときは、地方自治体

の条例に従ってください。

条例の内容については、各地方自治体にお 問い合わせください。

「設定がうまくいかない」、「故障かな?」と思ったら

サポートセンターのご案内

本製品に関するお問合せはサポートセンターで受け付けています。

● お問合せの際は、ます、弊社サポートページをご確認ください。 お客様からお寄せいただいたお問合せを元にした、ピックアップ Q&A やよくある質問をご紹介しております。機種や症状別に参照することも可能です。ぜひご覧ください。

86886.jp (http://www.不要)

86886.jp ● インターネット (Eメール): ※お問合せフォームからご質問いただけます。

個人のお客様 **86886.jp/mail/** (http://www.不要) 法人のお客様 **86886.jp/hojin/** (http://www 不要)

■ 電話: お問合せの際には、あらかじめ下記の項目をご確認ください。よりスムーズに回答すること が可能です。1, で使用の弊社製品名 2, パソコンの型番 3,0S のパージョン 4, トラブルの内容をお知らせください。

受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。 詳細は弊社ホームページ (86886.jp) をご覧ください。

個人のお客様窓口 050-3163-1825

9:30~19:00 (日曜日、夏期休暇、年末年始、法定点検日を除く) 法人のお客様窓口 050-3163-2000

9:30~12:00 13:00~17:00 (土日祝日、夏期休暇、年末年始、法定点検日を除く)

修理のご案内

万が一、製品が故障した場合は、下記のサイトより「インターネット修理予約システムで申込む」をご 利用いただき、商品を弊社修理センターまでご送付ください。事前に修理を予約いただくことで、修 理期間の短縮や修理状況の確認を行うことが可能です。

86886.jp/shuri/ (http://www 不要) 携帯電話で修理品の送付先を確認することができます。 右のバーコードを携帯電話で読み取ってください。

ユーザー登録 ダウンロードの代行サービス(有料)

AC アダプター、ケーブル、その他付属品

86886.jp/user/ (http://www.不要) **86886.jp/bihin/** (http://www.不要)

Phonon http://www.buffalo-direct.com バッファローダイレクト 検索

SAK2

コミュニティサイト

●お客様サポートホームページ上において、パソコンや周辺機器の疑問・質問を書き込み、知っている 人が答えて解決するコミュニティサイト『ZQwoonetSAK2(サクサク)』をご用意させていただい ております。ぜひご利用ください。

http://www.zqwoo.jp/sak?foo=bar

We provide technical and customer support only to Japanese OS.

We provide technical and customer support only in Japanese language. We provide technical and customer support only for use in Japan, 学社へご葉供の個人情報は次の目的のみに使用し、お客様の同意なく第三者への開示は取しません。 ・お問合せに関する連絡・製品向上の海のアンケート(サポートセンター)、添付品の販売業務(鍋品販売窓口)・製品送送/搭廳症が中継が「規輸機が品質向上の海の返送後の動件状況機能(修理センター)

HDS-PXII2シリーズ はじめにお読みください